

MASTER
Chef^{TM/MC}



**BARBECUE AU PROPANE À
5 BRÛLEURS DÉCOUVERTE AVEC
BRÛLEUR LATÉRAL
Guide d'assemblage**

**085-0206-0 / G49302
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN**

LISEZ CE GUIDE AU COMPLET ET CONSERVEZ-LE AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Assemblez votre barbecue immédiatement.

Les réclamations de pièces manquantes ou endommagées doivent être soumises dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Pour les demandes de produits, les pièces, la garantie et le dépannage, veuillez appeler le

1 855 453-2150.



CSA/ANSI Z21.69-2022 / CSA 1.6-2022 Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur. CSA/ANSI Z21.69-2022 / CSA 1.6-2022 Appareils de cuisson à gaz pour l'extérieur.



IL FAUT 2 PERSONNES POUR SOULEVER L'ARTICLE CE MANUEL DOIT ACCOMPAGNER CE PRODUIT EN TOUT TEMPS

our commander des pièces de rechange ou des accessoires non couverts par la garantie, ou pour enregistrer votre garantie, veuillez vous rendre sur notre site Web au www.masterchefbbqs.com.

▲ ATTENTION

Attention aux bords tranchants. Portez des gants lorsque vous assemblez votre barbecue. Personnes sont nécessaires pour compléter processus d'assemblage.

▲ ATTENTION

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité, les instructions d'assemblage, les instructions d'utilisation et d'entretien avant d'essayer d'assembler l'appareil.

▲ INSTALLATEUR OU ASSEMBLEUR/CONSOMMATEUR

Ce manuel doit être conservé en permanence avec la barbecue.

▲ AVERTISSEMENT

Le non-respect de toutes les instructions du fabricant peut entraîner des incendies dangereux, des explosions, des dommages matériels ou des blessures graves des blessures corporelles ou même la mort.

Suivez attentivement toutes les procédures de vérification des fuites avant d'utiliser la plaque, même si elle a été assemblée par le revendeur. N'essayez pas d'allumer cette plaque sans avoir lu la section "Instructions d'allumage" du manuel d'utilisation.

▲ DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz :

- a. Couper le gaz de l'appareil**
- b. Éteindre toute flamme nue**
- c. Ouvrir le couvercle**
- d. Si l'odeur persiste, ne vous approchez pas de l'appareil et appelez immédiatement votre médecin le fournisseur de gaz ou les pompiers**

▲ AVERTISSEMENT

- 1. Ne pas stocker ou utiliser d' essence ou d' autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.**
- 2. Une bouteille de GPL non raccordée ne doit pas être stockée à proximité de cette ou de ces installations tout autre appareil.**

▲ AVERTISSEMENT

EN PLEIN SOLEIL ET EN FONCTIONNEMENT, LES PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE ET EN ACIER PEINT DE VOTRE BARBECUE PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES.HOT.

**CE BARBECUE NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT!
COMMUNIQUEZ AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE S'IL VOUS MANQUE DES PIÈCES.
1 855 453-2150.**

TROUSSE DE QUINCAILLERIE

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

- Tournevis cruciforme n° 2 (long et court)
- Tournevis à tête plate de ¼ po (long et court)
- Clé à molette
- Pincettes

N°	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QUANTITÉ
1	Ensemble de vis ¼ po × 18	G560-3900-9091	2
2	Rondelle d'aluminium φ6,5	G466-0042-9000	6
3	Vis ¼ po - 20 UNC × 13	20120-13013-036	38
4	Vis n° 10 - 24 UNC × 13	20124-10013-036	8
5	Vis autotaraudeuse ST4.2 × 8	24200-42008-136	12
6	Vis n° 10 - 24 UNC × 23	20124-10023-036	2
7	Écrou n° 10 - 24 UNC	31224-10000-036	2
8	Entretoise d'essieu	G426-0008-9088	2
9	Goupille d'attelage	G306-0005-9088	2
10	Rondelle (roue)	40300-08000-036	2
11	Vis n° 5 - 40 UNC × 10	20124-05010-036	3
12	Vis n° 8 - 32 UNC × 10	20132-08010-250	2
13	Écrou papillon	33300-08000-032	1

⚠ Attention :

La tôle peut causer des blessures. Portez des gants pour effectuer l'assemblage du barbecue.

1



Ensemble de vis ¼ po × 18
X 2

2



Rondelle d'aluminium φ6,5
X 6

3



Vis ¼ po - 20 UNC × 13
X 38

4



Vis n° 10 - 24 UNC × 13
X 8

5



Vis autotaraudeuse ST4.2 × 8
X 12

6



Vis n° 10 - 24 UNC × 18
X 2

7



Écrou n° 10 - 24 UNC
X 2

8



Entretoise d'essieu
X 2

9



Goupille d'attelage
X 2

10



Rondelle (roue)
X 2

11



Vis n° 5 - 40 UNC × 10
X 3

12



Vis n° 8 - 32 UNC × 10
X 2

13



Écrou papillon
X 1


AVANT D'ASSEMBLER CE BARBECUE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS.

Assemblez le barbecue sur une surface plane et propre. Le barbecue est lourd; il est recommandé que deux personnes effectuent l'assemblage.

LISTE DES PIÈCES (PROPANE) POUR 085-0206-0 / G49302

N°	QUANTITÉ	DESCRIPTION	N° PIÈCE
AA	1	Assemblage du couvercle supérieur	G493-3800-01
AB	1	Thermomètre	G492-0013-01
AC	1	Poignée de couvercle	G492-0012-01
AD	2	Collerette de la poignée	G492-0015-01
AE	4	Butoir du couvercle	G527-0002-01
AF	2	Vis du couvercle	G425-0006-01
BA	1	Assemblage du brûleur	G493-0300-01
BB	5	Brûleur principal	G492-0400-01
BC	1	Ensemble d'électrodes du brûleur principal	G492-0008-01
BD	4	Armature de brûleur	G426-0003-01
BE	5	Brise-flamme	G492-0011-01
BF	2	Grille de cuisson A	G426-0005-01
BG	1	Grille de réchaud	G426-0002-01
BH	1	Bouclier thermique	G426-5502-01
BI	1	Récipient à graisse	G430-0033-01
BJ	1	Crochet de récipient à graisse	G305-0043-01
BK	1	Grille de cuisson B	G426-0004-01
CA	1	Panneau de commande	G493-0400-01
CB	6	Bouton de commande	G492-0010-01
CC	1	Allumeur	G432-003D-01
CD	1	Ensemble de tubulures	G493-3700-01
CE	1	Valve du brûleur latéral avec régulateur	G493-4100-01
CF	1	Tuyau métallique du brûleur latéral	G430-2403-01
DA	1	Tablette latérale droite	G492-1500-01
DB	1	Renfort pour tablette latérale, droite	G425-5201-01
DC	1	Tablette latérale gauche	G493-1100-01
DD	1	Renfort pour tablette latérale gauche	G425-5301-01
DE	3	Crochet pour outil	G429-0007-01
DF	1	Renfort de pour tablette latérale gauche	G493-0004-01
DG	1	Plateau d'égouttage pour brûleur latéral	G421-9102-01
DH	1	Brûleur latéral	G493-1200-01
DI	1	Ensemble d'électrodes du brûleur latéral	G431-0034-01
DJ	1	Grille de cuisson du brûleur latéral	G426-6001-01
DK	1	Couvercle pour brûleur latéral	G430-0018-01
EA	1	Patte du chariot avant droite avec embout	G492-0003-01
EB	1	Patte du chariot arrière droite avec embout	G492-0004-01
EC	1	Support inférieur droit	G492-1800-01
ED	1	Barre de retrait du réservoir droit	G492-0018-01
EE	1	Patte du chariot avant gauche avec embout	G492-0001-01
EF	1	Patte du chariot arrière gauche avec embout	G492-0002-01
EG	1	Support inférieur gauche	G492-1700-01
EH	2	Support supérieur	G492-1600-01
EI	1	Porte-allumettes	G401-0079-01
EJ	1	Support pour réservoir de gaz	G492-0017-01
EK	1	Renfort arrière supérieur	G493-0200-01
EL	1	Renfort arrière inférieur	G493-0100-01
EM	1	Panneau avant supérieur	G493-0002-01
EN	1	Panneau avant inférieur	G493-0001-01
EO	2	Renfort d'exclusion du réservoir	G492-0019-01
EP	1	Ouvre-bouteille	G492-0014-01
FA	2	Roue	G437-0037-01
FB	2	Essieu de roue	G426-0007-01
FC	2	Pied	G492-0007-01
G1	1	Trousse de quincaillerie	G493-B002-01
G2	1	Guide d'assemblage	G493-M002-01
G3	1	Guide de sécurité et d'entretien	G492-M001-02

VUE ÉCLATÉE DU BARBECUE AU PROPANE 085-0206-0 / G49302




- G1 TROUSSE DE QUINCAILLERIE
- G2 GUIDE D'ASSEMBLAGE
- G3 GUIDE DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1

A

VOUS AUREZ BESOIN :




ATTENTION :

La partie EG est utilisée pour l'installation de la bouteille de propane de l'étape 23.

B

VOUS AUREZ BESOIN :




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

2



A

VOUS AUREZ BESOIN :



B




VOUS AUREZ BESOIN :



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

3



VOUS AUREZ BESOIN :





INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

4

A ATTENTION : NE SERREZ TOUTES LES VIS.



B





ATTENTION : SERREZ TOUTES LES VIS.

5




A

VOUS AUREZ BESOIN :



B





VOUS AUREZ BESOIN :





INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

6

VOUS AUREZ BESOIN :





7



8



VOUS AUREZ BESOIN :



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9




VOUS AUREZ BESOIN :





INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

10


VOUS AUREZ BESOIN :



Attention : Alimentez le fil d'électrodes du brûleur principal (BC) à travers le trou sur le côté gauche des brûleurs.





11



12



A

VOUS AUREZ BESOIN :



B

VOUS AUREZ BESOIN :





12

C






ATTENTION : SERREZ TOUTES LES VIS.



12

D




VOUS AUREZ BESOIN :



12

E


VOUS AUREZ BESOIN :




13

A

VOUS AUREZ BESOIN :






B



13

C




ATTENTION : SERREZ TOUTES LES VIS.



13

D




VOUS AUREZ BESOIN :



13

E



VOUS AUREZ BESOIN :





13

F

VOUS AUREZ BESOIN :





14



15


A

VOUS AUREZ BESOIN :





15


B



Attention : Pour le fil d'électrode du brûleur latéral, le côté rouge est connecté au brûleur latéral, le côté noir est connecté à l'allumage.





16




17

VOUS AUREZ BESOIN :



18






19







21



22






VOUS AUREZ BESOIN :




23



Vidéo de test de fuite
Balayez ce code QR.



⚠ ATTENTION : SURFACES CHAUDES



ATTENTION

- **ÉVITEZ LES BRÛLURES.**
- **NE TOUCHEZ PAS CES SURFACES LORSQUE LE BARBECUE EST EN MARCHE.**
- **SURFACE EXTRÊMEMENT CHAUDE.**
- * **LES ZONES DISSIMULÉES DEVIENNENT EXTRÊMEMENT CHAUDES LORSQU'ELLES SONT UTILISÉES.**



Vidéo de démarrage rapide
Balayez ce code QR.



REMARQUES

MASTER
Chef^{TM/MC}

Visitez www.masterchefbbqs.com
pour enregistrer votre produit.

Service à la clientèle de Master Chef^{MD}
1 855 453-2150